

FI

OHJEET
ILMANKUIVAIN



Sisällysluettelo

Ohjeen käyttöä koskevia tietoja.....	2
Turvallisuus	2
Tietoa laitteesta.....	5
Kuljetus ja säilytys	7
Asennus ja käyttöönotto	7
Käyttö.....	10
Tilattavat lisävarusteet.....	13
Viat ja häiriöt	13
Huolto.....	14
Tekninen liite	17
Hävittäminen.....	21

Ohjeen käyttöä koskevia tietoja

Symbolit



Vaara

Tämä symboli viittaa erittäin herkästi syttyvästä kaasusta aiheutuvaan hengenvaaraan ja terveysvaaroihin.



Varoitus sähköjännitteestä

Tämä symboli viittaa sähköjännitteestä aiheutuviin hengenvaarallisiin ja terveyteen vaikuttaviin vaaroihin.



Varoitus

Signaalisana kuvaa keskimääräistä riskitasoa, jos siltä ei välttyä, voi seurauksena olla kuolema tai vaikea loukkaantuminen.



Varoitus

Signaalisana kuvaa alhaista riskitasoa, jos siltä ei välttyä, voi seurauksena olla vähäinen tai kohtalainen loukkaantuminen.

Huomaa

Signaalisana viittaa tärkeisiin tietoihin (esim. esinevahingot), mutta ei vaaroihin.



Tietoa


Tällä symbolilla varustetut huomautukset ovat sinulle avuksi suorittamaan työt nopeasti ja turvallisesti.



Noudatettava ohjetta

Tällä symbolilla varustettu huomautus viittaa siihen, että ohjetta on noudatettava.

Tämän ohjeen uusimman version ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen voit ladata seuraavan linkin kautta:



TTK 171 ECO



<https://hub.trotec.com/?id=42377>

Turvallisuus

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa/käyttöä ja säilytä sitä aina laitteen välittömässä läheisyydessä.



Varoitus

Lue kaikki turvallisuusohjeet ja muut ohjeet.

Turvallisuusohjeiden ja varoitusten noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavia vammoja.

Säilytä kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet myöhempää käyttöä varten.

Laitetta saavat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, jotka ovat fyysisesti, henkisesti tai aisteiltaan rajoitteisia tai joilla ei ole riittävästi tietoa tai kokemusta laitteen käytöstä, mikäli käyttö tapahtuu valvotusti tai heitä on opetettu käyttämään laitetta turvallisella tavalla ja he tiedostavat käyttöön mahdollisesti liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta ja huoltoa ilman valvontaa.

- Älä käytä laitetta räjähdysalttiissa tiloissa tai alueilla, äläkä asenna laitetta niihin.
- Älä käytä laitetta syövyttävässä ilmastossa.
- Sijoita laite pystysuorassa ja vakaasti vaakasuoralle ja kestäväälle alustalle.
- Anna laitteen kuivua kosteapyyhinnän jälkeen. Älä käytä laitetta kosteana.
- Älä käytä tai käsittele laitetta, jos kätesi ovat kosteat tai märät.
- Älä aseta laitetta alttiiksi suoralle vesisuihkulle.
- Älä peitä laitetta käytön aikana.
- Älä istu laitteen päällä.
- Laite ei ole leikkikalu. Säilytä lasten ja eläinten ulottumattomissa.
- Tarkkaile laitetta ajoittain käytön aikana.

- Tarkista laite, varusteet ja liitännät jokaisen käytön jälkeen mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä laitetta tai laiteosia, jos ne ovat vaurioituneet.
- Varmista, että laitteen ulkopuolella olevat sähköjohdot on suojattu vaurioitumiselta (esim. eläimiltä). Älä käytä laitetta koskaan, jos johdot tai verkkoliitäntä ovat vaurioituneet!
- Sähköliitännän on vastattava Tekninen liite -luvussa annettuja tietoja.
- Liitä verkkopistoke määräysten mukaisesti suojattuun pistorasiaan.
- Kun valitset liitäntäkaapelin jatkojohtoa, kiinnitä huomiota laitteen liitäntätehoon, johdon pituuteen ja käyttötarkoitukseen. Rullaa jatkojohto kokonaan auki. Vältä sähköistä ylikuormitusta.
- Älä koskaan käytä laitetta, jos pistoke tai virtajohto on vaurioitunut.
Jos laitteen virtajohto vaurioituu, valmistajan tai sen huoltopalvelun tai vastaavan pätevän henkilön on vaihdettava se vaaratilanteiden välttämiseksi. Vialliset virtajohdot aiheuttavat vakavan loukkaantumisvaaran!
- Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta hoito-, huolto- tai korjaustöiden ajaksi tarttumalla pistokkeeseen.
- Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto pistorasiasta, kun laitetta ei käytetä.
- Sijoita laite Tekninen liite -luvussa ilmoitettujen sijoitusvaatimusten mukaisesti ottaen huomioon minimietäisyydet seiniin ja esineisiin sekä varastointi- ja käyttöolosuhteet.
- Varmista, että ilman tulo- ja poistoaukot eivät peity.
- Varmista, että ilman tuloaukoissa ei ole likaa ja irtahiukkasia.
- Älä koskaan työnnä esineitä tai raajoja laitteen sisään.
- Älä irrota laitteen turvamerkintöjä, tarroja tai etikettejä. Pidä kaikki turvamerkinnät, tarrat ja etiketit luettavassa kunnossa.
- Siirrä laitetta vain sen ollessa pystyasennossa ja kondenssivesisäiliö tai kondenssivesiallas tyhjennettynä.
- Poista kerääntynyt kondenssivesi vesisäiliöstä ennen varastointia tai siirtämistä. Älä juo sitä. Se voi vaarantaa terveyden!
- Käytä ainoastaan alkuperäisiä varaosia, sillä muuten turvallisuutta ja asianmukaista toimintaa ei voida taata.



Syttyvillä kylmäaineilla täytettyjen laitteiden turvallisuusohjeet

- Sijoita laite vain tiloihin, joihin mahdolliset kylmäainehäviöt eivät pääse kerääntymään. Jos laite asennetaan tai sitä käytetään tai säilytetään tilassa, jossa ei ole tuuletusta, on tilan rakenteen oltava sellainen, että mahdolliset kylmäainehäviöt eivät pääse kerääntymään. Näin vältetään palo- ja räjähdysvaarat, jotka johtuvat sähköuunien, liesien tai muiden syttymislähteiden aiheuttamasta kylmäaineen syttymisestä.
- Laitetta saa säilyttää vain tiloissa, joissa ei ole pysyviä syttymislähteitä (esim. avotuli, päälle kytketty kaasulaite tai sähkölämmitin).
- Huomaa, että kylmäaine on hajutonta.
- Asenna laite vain kansallisten asennusmääräysten mukaisesti.
- Noudata paikallisia määräyksiä.
- Noudata kaasuasennuksia koskevia kansallisia määräyksiä.
- Laitteen saa asentaa vain tilaan, jonka pinta-ala ylittää 12 m², ja sitä saa käyttää ja säilyttää vain tällaisessa tilassa.
- Säilytä laitetta siten, ettei mekaanisia vaurioita pääse syntymään.
- R290 on eurooppalaisia ympäristösäädöksiä vastaava kylmäaine. Jäähdytyspiirin osiin ei saa tehdä reikiä.
- Noudata teknisissä tiedoissa ilmoitettua kylmäaineen enimmäistäyttömäärää.
- Ei saa porata tai sytyttää palamaan.
- Älä käytä sulatuksen nopeuttamiseen muita kuin valmistajan suosittelemia aineita.
- Kylmäainekierron yhteydessä työskentelevien henkilöiden on pystyttävä esittämään teollisuuden aloille hyväksytyn tahon myöntämä pätevyystodistus, joka osoittaa heidän pätevyytensä kylmäaineiden turallisessa käsittelyssä jonkin teollisuudessa tunnetun menetelmän perusteella.
- Huoltotöitä saa suorittaa vain valmistajan antamien tietojen mukaisesti. Jos huolto- ja korjaustöissä tarvitaan muiden henkilöiden tukea, syttyvien kylmäaineiden käsittelykoulutuksen saaneen henkilön on jatkuvasti valvottava töitä.
- Jäähdytysainepiiri on huoltovapaa, hermeettisesti suljettu järjestelmä, jonka saa huoltaa ja korjata vain jäähdytys- ja ilmastointiteknikan ammattiliike tai valmistaja.

Määräystenmukainen käyttö

Käytä laitetta vain huoneilman kuivaamiseen ja kosteudenpoistoon teknisiä tietoja noudattaen.

Määräystenmukaiseen käyttöön kuuluu:

- seuraavien tilojen ilmankuivaus ja kuivaus:
 - rakennusten rungot
 - tilat esim. vesivahingon jälkeen (vesivahingon saneeraus)
- jatkuva kuivanapito:
 - varastot, arkistot, laboratoriot, autotallit
 - vapaa-ajan asunnot
 - pukuhuoneet jne.

Muu kuin käyttötarkoituksen mukainen käyttö katsotaan väärinkäytöksi.

Kohtuudella ennakoitavissa oleva väärinkäyttö

- Älä sijoita laitetta kostealle tai märälle alustalle, esim. lattiakaivon lähelle.
- Älä aseta esineitä, esim. vaatteita, kuivumaan laitteen päälle.
- Älä käytä laitetta ulkotiloissa.
- Älä käytä laitetta uima-altaiden, kylpyammeiden ja suihkujen välittömässä läheisyydessä.
- Älä upota laitetta veteen.
- Älä tee laitteeseen omavaltaisia muutoksia.

Henkilöstön pätevyys

Laitetta käyttävien henkilöiden on:

- oltava tietoisia sähkölaitteiden aiheuttamista vaaroista, joita syntyy kosteassa ympäristössä työskennellessä.
- luettava ja ymmärrettävä ohje, erityisesti Turvallisuus-luku.

Huoltotoimenpiteitä, jotka vaativat kotelon avaamista, saavat suorittaa ainoastaan jäähdytys- ja ilmastointiteknikan ammattilaiset tai valmistaja.

Laitteen turvamerkinnot ja kyltit

Huomaa

Älä irrota laitteen turvamerkintöjä, tarroja tai etikettejä. Pidä kaikki turvamerkinnot, tarrat ja etiketit luettavassa kunnossa.

Laitteeseen on kiinnitetty seuraavat turvamerkinnot ja kyltit:

WARNING • WARNUNG • ATTENTION

DE Das Gerät muss in einem Raum mit einer Grundfläche größer als 12 m² aufgestellt, betrieben und gelagert werden.

EN Appliance shall be installed, operated and stored in a room with floor area larger than 12 m².

FR L'appareil doit être installé, utilisé et entreposé dans une pièce avec une surface supérieure à 12 m².



Seuraava saksan-, englannin- ja ranskankielinen ohje on kiinnitetty laitteeseen:

VAROITUS

Laite on asennettava tilaan, jonka pohjapinta-ala ylittää 12 m², ja sitä saa käyttää ja säilyttää vain tällaisessa tilassa.



Noudata ohjetta

Tämä symboli ilmaisee, että ohjetta on noudatettava.



Noudata korjausohjetta

Hävitys-, huolto- ja korjaustöitä jäähdytysainekierron yhteydessä saavat suorittaa vain henkilöt, joilla on asiaan oikeuttava pätevyystodistus, valmistajan ohjeita noudattaen. Asiaan liittyvän korjausohjeen saa pyynnöstä valmistajalta.

Muut vaarat



Vaara

Luonnollinen kylmäaine propaani (R290)!

H220 – Erittäin helposti syttyvä kaasu.

H280 – Sisältää paineen alaista kaasua; voi räjähtää kuumennettaessa.

P210 – Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.

P377 – Vuotavasta kaasusta johtuva palo: Ei saa sammuttaa, jollei vuotoa voida pysäyttää turvallisesti.

P410+P403 – Suojaa auringonvalolta. Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.



Varoitus sähköjännitteestä

Sähköosien huoltotöitä saavat suorittaa vain niihin valtuutetut asiantuntijat!



Varoitus sähköjännitteestä

Sähköiskun vaara!

Laitetta ei ole suojattu vedeltä.

On olemassa sähköiskun vaara!

Älä koskaan käytä laitetta tiloissa, joissa laitteeseen voi päästä tippuvaa, suihkuavaa tai virtaavaa vettä, äläkä upota sitä veteen!



Varoitus sähköjännitteestä

Irrota verkkopistoke pistorasiasta ennen kaikkia laitteeseen kohdistuvia töitä!

Älä koske verkkopistokkeeseen, jos kätesi ovat kosteat tai märät.

Vedä virtajohto pistorasiasta tarttumalla verkkopistokkeeseen.



Varoitus

Tämä laite saattaa aiheuttaa vaaratilanteita, jos sitä käyttää kouluttamaton henkilö tai jos sitä käytetään määräystenvastaisesti! Ota huomioon henkilöstön pätevyys!



Varoitus

Laite ei ole leikkikalu eikä sitä saa jättää lasten ulottuville.



Varoitus

Tukehtumisvaara!

Älä jätä pakkausmateriaalia lojumaan. Se voi olla vaarallinen joutuessaan lasten käsiin.

Huomaa

Älä käytä laitetta ilman ilmantuloaukkoon asetettua ilmansuodatinta!

Ilman ilmansuodatinta laitteen sisäpuoli likaantuu voimakkaasti. Se voi heikentää tehoa ja vahingoittaa laitetta.

Toiminta hätätapauksessa

1. Sammuta laite.
2. Irrota laite sähköverkosta vetämällä verkkopistoke pistorasiasta. Pidä kiinni pistokkeesta, älä johdosta.
3. Älä liitä viallista laitetta sähköverkkoon.

Tietoa laitteesta

Laitteen kuvaus

Laite kuivaa huoneilmaa automaattisesti kondensaatioperiaatteen mukaisesti.

Tuuletin imee kostea ilmaa ilmansuodattimen yläpuolella olevan ilman tuloaukon, haihduttimen ja sen takana olevan kondensaattorin kautta. Huoneilma viilennetään kastepisteen alapuolelle kylmässä haihduttimessa. Ilmassa oleva vesihöyry tiivistyy kondenssivedeksi tai huurteeksi haihduttimen lamelleihin. Kuivattu ja viilennetty ilma lämmitetään uudelleen kondensaattorissa ja puhalletaan ulos. Tällä tavoin syntyvä kuiva ilma sekoittuu huoneilmaan. Laitteen suorittaman jatkuvan ilmankierron ansiosta tilan ilmankosteus vähenee.

Ilman lämpötilasta ja suhteellisesta kosteudesta riippuen kondenssivettä tippuu jatkuvasti tai ainoastaan sulatusvaiheen aikana liitetyn viemärisuulakkeen kautta kondenssivesisäiliöön. Kondenssivesisäiliössä on uimuri, joka mittaa vedenpinnan korkeutta.

Laitteessa on automaattinen sulatustoiminto. Laitteen sulatus tapahtuu elektronisesti kiertoilmakäytössä.

Kun kondenssivesisäiliö on täynnä tai sitä ei ole asetettu paikalleen oikein, kondenssivesisäiliön merkkivalo (katso Käyttö-luku) palaa. Kompressori ja tuuletin sammuvat. Kondenssivesisäiliön merkkivalo sammuu vasta sitten, kun tyhjennetty vesisäiliö on asetettu takaisin paikoilleen.

Kondensoitunut vesi voidaan myös ohjata viemäriin liittämällä poistoletku kondensaattorin liitäntään.

Lisäksi lisävarusteena saatavaa ilmaletkuliitainta voidaan käyttää kohdistettuun kuivan ilman puhaltamiseen tai onteloiden kuivaamiseen.


Laitteella suhteellinen ilmankosteus voidaan alentaa noin 30 prosenttiin.

Käytön aikana syntyvän lämpösäteilyn vuoksi tilan lämpötila voi nousta hieman.



Lisäksi laite voidaan automaattisesti kytkeä päälle tai pois päältä ajastimen avulla. Tuntimäärää voidaan tällöin säätää 1 tunnin askelin (1–24 h).

Laitetta ei ole suojattu vedeltä (IPX0).

Laitteen osat



Nro	Nimike
1	Kuljetuskahva
2	Hallintaelementti
3	Kahvasyvennys
4	Kuljetuspyörä
5	Kondenssiveden poistoletkun läpivientiaukko
6	Ilman poistoaukko
7	Kondenssivesisäiliö
8	Tuuletusraot
9	Verkkojohdon pidike
10	Jalka
11	Ilman tuloaukko ja ilmansuodatin



Kuljetus ja säilytys

Huomaa

Laite voi vahingoittua, jos säilytät tai kuljetat sitä asiaankuulumattomasti.

Tutustu laitteen kuljetusta ja säilytystä koskeviin tietoihin.


Kuljetus

Huomioi, että syttyviä kylmäaineita sisältäville laitteille voi olla ylimääräisiä kuljetusmääräyksiä. Varustuksen järjestys tai yhdessä kuljetettavien laitteen osien enimmäismäärä käy ilmi sovellettavista kuljetusmääräyksistä.

Laitetta on helppo siirtää kuljetuskahvan ja pyörien avulla.

Ota huomioon seuraavat ohjeet **ennen** jokaista kuljetusta:

- Sammuta laite.
- Irrota laite sähköverkosta vetämällä verkkopistoke pistorasiasta. Pidä kiinni pistokkeesta, älä johdosta.
- Poista jäljellä oleva kondenssivesi laitteesta ja kondenssiveden poistoletkusta (katso kappale huolto).
- Älä käytä virtakaapelia vetonuurana.



- Siirrä laitetta vain kiinteillä ja tasaisilla pinnoilla.

Ota huomioon seuraavat ohjeet jokaisen kuljetuksen **jälkeen**:

- Sijoita laite siirtämisen jälkeen tasaiselle alustalle.

Säilytys

Ota huomioon seuraavat ohjeet **ennen** jokaista varastointia:

- Poista jäljellä oleva kondenssivesi laitteesta ja kondenssiveden poistoletkusta (katso kappale huolto).
- Irrota laite sähköverkosta vetämällä verkkopistoke pistorasiasta. Pidä kiinni pistokkeesta, älä johdosta.

Kun laitetta ei käytetä, huomioi seuraavat säilytysolosuhteet:

- Säilytä laitetta vain tiloissa, joissa ei ole syttymislähdettä (esim. avoliekkejä, päälle kytkettyä kaasulaitetta tai sähkölämmintä).
- Säilytä laitetta kuivassa paikassa jäätymiseltä ja kuumuudelta suojattuna.
- Säilytä laitetta pystysuorassa asennossa pölyltä ja suoralta auringonvalolta suojatussa paikassa.
- Suojaa laite tarvittaessa pölyltä muovipeitteellä.
- Älä aseta muita laitteita tai esineitä laitteen päälle välttääksesi laitteen vaurioitumisen.

Asennus ja käyttöönotto

Pakkauksen sisältö

- 1 x laite
- 1 x kuljetuskahva
- 2 x jalka
- 2 x kuljetuspyörä
- 1 x kondenssiveden poistoletku, pituus: 2 m, halkaisija: 11 mm
- 12 x ruuvi
- 4 x mutteri
- 8 x aluslevy
- 1 x ohje

Laitteen purkaminen pakkauksesta

1. Avaa laatikko ja ota laite.
2. Poista laite kokonaan pakkauksesta.
3. Kela virtajohto kokonaan auki. Varmista, ettei virtajohto ole vaurioitunut, äläkä vaurioita sitä auki kelatessasi.



Asennus

Käytä tehtävään soveltuvaa työkalua.

Jalkojen asentaminen

Ennen käyttöönottoa jalat on kiinnitettävä paikoilleen laitteeseen. Toimi seuraavasti:

1. Käännä laite etupuoli alustaa vasten.
2. Asenna molemmat jalat (10) kahdella ruuvilla laitteen sivuihin. Jalkojen tulee yltää laitteen alaosaan yli.




3. Asenna lopuksi kuljetuspyörät.

Kuljetuspyörien asentaminen

Ennen käyttöönottoa kuljetuspyörät ja akseli on kiinnitettävä laitteeseen. Toimi seuraavasti:

- ✓ Käännä laite etupuoli alustaa vasten.

 1. Aseta aluslevy (12) akseliin (13).
 2. Aseta kuljetuspyörä (4) aluslevyn etupuolelle.
 3. Aseta toinen aluslevy (12) kuljetuspyörän (4) etupuolelle.
 4. Kiinnitä kuljetuspyörä (4) mutterilla (14) akseliin.




5. Toista menettely akselin toisella puolella.
6. Aseta kuljetuspyörien ja jalkojen asentamisen jälkeen laite pystysuoraan asentoon.

Kahvan asentaminen

Ennen käyttöönottoa kahva on kiinnitettävä paikoilleen laitteeseen. Toimi seuraavasti:


1. Asenna kahva (1) kahdella ruuvilla molempiin jalkoihin (10).




Ilmansiirtoletkun liittäminen (lisävaruste)

Liitä kohdistettua kuivan ilman puhallusta tai onteloiden kuivaamista varten lisävarusteena saatava letkuadapteri ja ilmaletku (katso tilattavat lisävarusteet).

1. Työnnä letkuadapteri ilman poistoaukon (6) kiskoihin.




2. Liitä ilmansiirtoletku.



Käyttöönotto

Sijoita laite Tekninen liite -luvussa ilmoitettujen sijoitusvaatimusten mukaisesti ottaen huomioon minimietäisyydet seiniin ja esineisiin.



- Ennen kuin otat laitteen uudelleen käyttöön, tarkista virtajohdon kunto. Jos olet epävarma johdon kunnosta, soita asiakaspalveluun.
- Sijoita laite vain tiloihin, joihin mahdolliset kylmäainehäviöt eivät pääse kerääntymään.
- Laitetta saa säilyttää vain tiloissa, joissa ei ole pysyviä syttymislähteitä (esim. avotuli, päälle kytketty kaasulaite tai sähkölämmitin).
- Sijoita laite pystysuorassa ja vakaasti vaakasuoralle ja kestäväälle alustalle.
- Vältä kompastumisvaaraa asettaessasi virtajohtoa tai muita sähköjohtoja, etenkin jos asetat laitteen keskelle huonetta. Käytä kaapelisuoja.
- Varmista, että jatkojohdot on kelattu kokonaan auki.
- Pidä laitteen sijoittamisessa riittävän suuri etäisyys lämpölähteisiin.
- Varmista, että verhot tai muut esineet eivät estä ilmavirtausta.


Ilmansuodattimen asettaminen paikalleen

Huomaa

Älä käytä laitetta ilman ilmantuloaukkoon asetettua ilmansuodatinta!


Ilman ilmansuodatinta laitteen sisäpuoli likaantuu voimakkaasti. Se voi heikentää tehoa ja vahingoittaa laitetta.

- Varmista ennen käynnistämistä, että ilmansuodatin on paikoillaan.



Kondenssivesisäiliön asettaminen paikalleen

- Varmista, että uimuri on asetettu oikein kondenssivesisäiliöön.
- Varmista, että kondenssivesisäiliö on tyhjä ja asetettu oikein paikoilleen.




Käyttö

Huomaa:

- Vältä avoimia ovia ja ikkunoita.
- Käynnistyksen jälkeen laite toimii täysin automaattisesti.
- Kompressorin käynnistys 3 sekunnin kuluttua.
- Tuuletin toimii laitteen päällä ollessa jatkuvasti kuivaustilassa, senkin jälkeen, kun asetettu tavoitearvo on saavutettu.

Hallintaelementit



Nro	Nimike	Selitys
15	<i>Tank Full</i> -merkkivalo	Palaa, kun kondenssivesisäiliö on täynnä tai huonosti paikallaan
16	<i>Continuous</i> -painike	<i>Jatkuva käyttö</i> -käyttötilan valintapainike
17	<i>Minuspainike</i>	Halutun suhteellisen ilmankosteuden alentaminen (20 % – 90 % 5 prosentin välein) Arvon pienentäminen 1 tunnin välein (1–24 h) ajastimen ollessa käytössä
18	Segmenttinäyttö	Vallitsevan ilmankosteusarvon näyttö Tavoiteltavan ilmankosteusarvon näyttö Tuntimäärän näyttö ajastimen ollessa käytössä
19	<i>Plus</i> -painike	Halutun suhteellisen ilmankosteuden lisääminen (20 % – 90 % 5 prosentin välein) Arvon suurentaminen 1 tunnin välein (1–24 h) ajastimen ollessa käytössä
20	<i>Timer</i> -painike	<i>Automaattinen käynnistys</i> - ajastintoiminnon ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä <i>Automaattinen sammutus</i> - ajastintoiminnon ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä
21	<i>Standby</i> -painike	Laitteen käynnistäminen tai siirtäminen valmiustilaan
22	<i>Timer</i> -merkkivalo	Palaa, kun automaattinen sammutus/ käynnistys on ajastettuna

Nro	Nimike	Selitys
23	<i>Defrost</i> -merkkivalo	Näkyä automaattisen sulatuksen ollessa käynnissä
24	<i>Continuous</i> -merkkivalo	Palaa, kun käyttötapana <i>Jatkuva käyttö</i> on valittu
25	<i>Full</i> -merkkivalo	Palaa, kun kondenssivesisäiliö on täynnä tai huonosti paikallaan



Varoitus sähköjännitteestä

Sähköiskun vaara!

Laitetta ei ole suojattu vedeltä.

On olemassa sähköiskun vaara!

Älä koskaan käytä laitetta tiloissa, joissa laitteeseen voi päästä tippuvaa, suihkuavaa tai virtaavaa vettä, äläkä upota sitä veteen!

Laitteen käynnistäminen

Kun laite on otettu käyttöön Asennus ja käyttöönotto -luvun mukaisesti, se voidaan käynnistää.

1. Paina *Standby*-painiketta (21).
⇒ Laite käynnistyy ilmankuivaustilassa jatkuvassa käytössä.
2. Paina *Standby*-painiketta (21) uudelleen.
⇒ Kompressorin sammuu.
⇒ Näytössä näkyy symboli - .
⇒ Laite siirtyy valmiustilaan.
⇒ Tuuletin käy vielä noin minuutin, ja sammuu sen jälkeen.

Jatkuva käyttö

Laite kuivattaa ilmaa jatkuvasti ja riippumatta suhteellisesta ilmankosteudesta.

Haluttua suhteellista ilmankosteutta ei voi säätää tässä käytössä.

1. Paina *Continuous*-painiketta (16).
⇒ *Continuous*-merkkivalo (24) palaa.
⇒ Segmentinäyttö (18) näyttää nykyisen suhteellisen ilmankosteuden.
⇒ *Jatkuva käyttö* on valittu käyttötavaksi.



Tietoa

Jatkuvassa käytössä voidaan liittää kondenssiveden poistoletku kehittyvän kondenssiveden poistamiseksi jatkuvasti.

Halutun suhteellisen ilmankosteuden säätäminen

Haluttu suhteellinen ilmankosteus voidaan esivalita.

1. Lopeta tarvittaessa jatkuva käyttö painamalla *Continuous*-painiketta (16).
⇒ *Continuous*-merkkivalo (24) sammuu.

2. Säädä haluamasi suhteellinen ilmankosteus painamalla toistuvasti *Miinus*- (17) tai *Plus*-painiketta (19). Aina painikkeen painamisen jälkeen kuuluu merkkiäni. Voit säätää halutun suhteellisen ilmankosteuden myös pitämällä kyseistä painiketta painettuna. Säätöalue on 20–90 % viiden prosenttiyksikön välein.

⇒ Haluttu suhteellinen ilmankosteus näytetään viiden sekunnin ajan segmentinäytössä (18).

Laite käy, kunnes haluttu suhteellinen ilmankosteus on saavutettu. Jos valittu suhteellinen ilmankosteus ylitetään, kompressorin ja tuuletin kytkeytyvät jälleen päälle.

Ajastimen säätäminen

Ajastimessa on kaksi toimintoa:

- automaattinen käynnistys säädetyin ajan kuluttua.
- automaattinen sammutus säädetyin ajan kuluttua.

Toimintoa voidaan säätää kaikissa käyttötiloissa ja valmiustilassa.

Aikaa voi säätää 1 tunnin välein (1–24 h).

Huomaa

Laitetta ei saa jättää ilman valvontaa käytössä olevaan tilaan, kun ajastin on aktivoituna.

Muistitoiminto

Sähkökatkoksen jälkeen käynnissä oleva laite käynnistyy jälleen automaattisesti. Valitut asetukset on tallennettu.

Automaattinen sammutus


Kun vesisäiliö on täynnä tai väärin asennettu tai asetettu ilmankosteus on saavutettu, laite sammuu automaattisesti.

Käyttö kondenssiveden poistoletkun kanssa


Pitkäkestoista jatkuvaa käyttöä tai valvomatta suoritettavaa ilmankuivausta varten laitteeseen on liitettävä mukana toimitettu kondenssiveden poistoletku.

- ✓ Mukana toimitettu letku on valmiina.
- ✓ Laite on sammutettu.


1. Avaa ilman tuloaukko (11).
2. Poista vesisäiliö laitteesta.



3. Työnnä kondenssiveden poistoletku kondenssiveden poistoletkun läpivientiaukon (5) lävitse ja työnnä letkun toinen pää letkuliitäntään.



4. Aseta vesisäiliö takaisin laitteeseen ja sulje ilman tuloaukko (11).



5. Vie letkun toinen pää sopivaan poistoaukkoon (esim. viemäriin tai riittävän suureen säiliöön). Varmista, ettei letku pääse taittumaan.

Irrota letku ja sulje letkuliitäntä tulpalla, jos haluat kerätä kondenssiveden taas kondenssivesisäiliön avulla. Anna letkun kuivua ennen varastointia. Letku soveltuu jatkuvaan käyttöön kaikissa käyttötavoissa.

Automaattinen sulatus

Jos ympäristön lämpötila on alhainen, haihdutin voi jäättyä kuivauksen aikana. Laite suorittaa tällöin automaattisen sulatuksen. Sulatuksen aikana kuivaustoiminto keskeytyy hetkeksi. Tuuletin käy edelleen.

Defrost-merkkivalo (23) palaa.

Sulatuksen kesto voi vaihdella. **Älä** sammuta laitetta automaattisen sulatuksen aikana. **Älä** vedä verkkopistoketta pistorasiasta.

Automaattinen käynnistys

✓ Laite on sammutettu.

1. Paina *Timer*-painiketta (20).

⇒ *Timer*-merkkivalo (22) palaa.

2. Aseta haluttu tuntimäärä *Miinus-* (17) ja *Plus*-painikkeilla (19).

⇒ Segmenttinäytössä (18) näytetään tuntimäärä 5 sekunnin ajan.

⇒ Ajastimeen on asetettu haluttu tuntimäärä.

⇒ Laite käynnistyy asetetun ajan jälkeen.

Ohjeita automaattiseen käynnistykseen:

- Sähköverkosta irrottaminen poistaa automaattisen käynnistyksen asetukset.
- Kun laite käynnistetään manuaalisesti, automaattinen käynnistys poistuu käytöstä.
- Kun valitset tuntimääräksi **0**, ajastin sammuu.

Automaattinen sammutus

✓ Laite on kytketty päälle.

1. Paina *Timer*-painiketta (22).

⇒ *Timer*-merkkivalo (22) palaa.

2. Aseta haluttu tuntimäärä *Miinus-* (17) ja *Plus*-painikkeilla (19).

⇒ Segmenttinäytössä (18) näytetään tuntimäärä n. 5 sekunnin ajan.

⇒ Ajastimeen on asetettu haluttu tuntimäärä.

⇒ Laite sammuu asetetun ajan jälkeen.

Ohjeita automaattiseen sammutukseen:

- Kun painat *Standby*-painiketta (21), automaattinen sammutustoiminto poistuu käytöstä.

Lämpötilan näyttö

Ilmankosteuden lisäksi myös nykyinen lämpötila voidaan näyttää segmenttinäytössä (18). Toimi seuraavasti:

1. Paina *Timer*-painiketta (20) 5 sekunnin ajan.

⇒ Nykyinen lämpötila näytetään segmenttinäytössä (18).

2. Odota 10 sekuntia.

⇒ Nykyinen suhteellinen ilmankosteus näytetään segmenttinäytössä (18).

Käytöstä poistaminen



Varoitus sähköjännitteestä

Älä koske verkkopistokkeeseen, jos kätesi ovat kosteat tai märät.

- Siirrä laite valmiustilaan painamalla *Standby*-painiketta (21).
- Irrota laite sähköverkosta vetämällä verkkopistoke pistorasiasta. Pidä kiinni pistokkeesta, älä johdosta.
- Irrota tarvittaessa kondenssiveden poistoletku sekä poista mahdollinen vesi.
- Tyhjennä kondenssivesisäiliö tai kondenssivesiallas tarvittaessa.
- Puhdista laite Huolto-kappaleen mukaisesti.
- Varastoi laite Kuljetus ja varastointi -luvun mukaisesti.

Tilattavat lisävarusteet



Varoitus

Käytä ainoastaan näissä ohjeissa mainittuja lisävarusteita ja -laitteita.

Muiden kuin ohjeissa suositeltujen työvälineiden tai muiden lisävarusteiden käyttö voi aiheuttaa loukkaantumista.

Nimike	Tuotenumero
Ilmansuodatin (suodatinkangas)	7.710.000.826
Ulkoinen kondenssivesipumppu	6.100.003.020
Letkuadapteri TTK 171 ECO	7.331.001.160
Ilmansiirtoletku	6 100 001 125

Viat ja häiriöt

Laitteen toiminta on tarkastettu monta kertaa valmistuksen aikana. Jos toiminnassa tästä huolimatta ilmenee häiriöitä, tarkista laite seuraavan luettelon mukaan.

Huomaa

Odota vähintään 3 minuuttia kaikkien huolto- ja korjaustöiden jälkeen. Käynnistä laite vasta sitten uudelleen.

Laite ei käynnisty:

- Tarkista verkkoliitäntä.
- Tarkista virtajohto ja verkkopistoke vaurioiden varalta.
- Tarkista käyttöpaikan sulake.
- Tarkista kondenssivesisäiliön täyttötaso ja tyhjennä se tarvittaessa. *Tank Full*- (15) ja *Full* (25) -merkkivalot eivät saa syttyä.
- Tarkista, onko kondenssivesisäiliö paikoillaan.
- Tarkista huoneen lämpötila. Ota huomioon laitteen teknisissä tiedoissa mainitut sallitut toiminta-alueet.

Laite on käynnissä, mutta kondenssivettä ei muodostu:

- Tarkista, onko kondenssiveden poistoletku paikoillaan.
- Tarkista, onko kondenssivesisäiliön uimuri likainen. Puhdista kondenssivesisäiliö tarvittaessa. Uimurin on päästävä liikkumaan vapaasti.
- Tarkista huoneen lämpötila. Ota huomioon laitteen teknisissä tiedoissa mainitut sallitut toiminta-alueet.
- Varmista, että suhteellinen ilmankosteus vastaa teknisiä tietoja.
- Tarkista, onko ilmansuodatin likainen. Puhdista ja vaihda ilmansuodatin tarvittaessa.
- Tarkista, onko kondensaattorin ulkopuoli likainen (katso kappale Huolto). Toimita likainen kondensaattori puhdistettavaksi asiantuntijalle tai valmistajalle.
- Käytettäessä kondenssivesipumppua: tarkista, ovatko kondenssivesisäiliö ja letkut likaantuneet.

Laite on äänekäs tai tärisee:

- Tarkista, onko laite asetettu suoraan ja tukevasti.

Kondenssivesi valuu ulos:

- Tarkista laitteen tiiviys.

Kompressor ei käy:

- Tarkista huoneen lämpötila. Ota huomioon laitteen teknisissä tiedoissa mainitut sallitut toiminta-alueet.
- Varmista, että suhteellinen ilmankosteus vastaa teknisiä tietoja.
- Tarkista, onko kompressorin ylikuumenemissuoja lauennut. Irrota laite sähköverkosta ja anna laitteen jäähtyä n. 10 minuuttia ennen kuin liität sen takaisin sähköverkkoon.
- Laite suorittaa automaattisen sulatuksen. Automaattisen sulatuksen aikana ilmankuivausta ei suoriteta.

Laite kuumenee voimakkaasti, pitää kovaa ääntä tai menettää tehoa:

- Tarkista, ovatko ilman tuloaukko ja ilmansuodatin likaantuneet. Poista lika ulkopuolelta.
- Tarkista, onko laitteen ulkopuoli likainen (katso kappale Huolto). Anna jäähdytys- ja ilmastointitekniikan ammattiliikkeen tai valmistajan puhdistaa laitteen likaantunut sisäosa.

Laite ei toimi moitteettomasti tarkastusten jälkeen:

Ota yhteyttä asiakaspalveluun. Toimita laite tarvittaessa korjattavaksi jäähdytys- ja ilmastointitekniikan ammattiliikkeen tai valmistajalle.

Huolto

Huoltovälit

Tarkastus- ja huoltoväli	Ennen jokaista käyttökertaa	Tarpeen mukaan	Vähintään 2 viikon välein	Vähintään 4 viikon välein	Vähintään 6 kuukauden välein	Vähintään kerran vuodessa
Ilman tulo- ja poistoaukkojen tarkistaminen likaisuuden ja vieraiden esineiden varalta, puhdistus tarvittaessa	X			X		
Ulkopuolen puhdistus		X				X
Laitteen sisäosien likaisuuden silmämääräinen tarkistus		X				X
Ilmansuodattimen tarkistaminen likaisuuden ja vieraiden esineiden varalta, puhdistus tai vaihto tarvittaessa	X		X			
Ilmansuodattimen vaihtaminen					X	
Vaurioiden tarkistaminen	X					
Kiinnitysruuvien tarkistaminen		X				X
Koekäyttö						X
Kondenssivesisäiliön ja/tai poistoletkun tyhjentäminen ja puhdistaminen		X				

Tarkastus- ja huoltotoimenpiteet

Laitetyyppi:

Laitenumero:

Tarkastus- ja huoltoväli	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ilman tulo- ja poistoaukkojen tarkistaminen likaisuuden ja vieraiden esineiden varalta, puhdistus tarvittaessa																
Ilmansuodattimen tarkistaminen likaisuuden ja vieraiden esineiden varalta, puhdistus tai vaihto tarvittaessa																
Ulkopuolen puhdistus																
Laitteen sisäosien likaisuuden silmämääräinen tarkistus																
Ilmansuodattimen vaihtaminen																
Kiinnitysruuvien tarkistaminen																
Koekäyttö																
Kondenssivesisäiliön ja/tai poistoletkun tyhjentäminen ja puhdistaminen																
Huomautukset																

1. Päiväys: Allekirjoitus:	2. Päiväys: Allekirjoitus:	3. Päiväys: Allekirjoitus:	4. Päiväys: Allekirjoitus:
5. Päiväys: Allekirjoitus:	6. Päiväys: Allekirjoitus:	7. Päiväys: Allekirjoitus:	8. Päiväys: Allekirjoitus:
9. Päiväys: Allekirjoitus:	10. Päiväys: Allekirjoitus:	11. Päiväys: Allekirjoitus:	12. Päiväys: Allekirjoitus:
13. Päiväys: Allekirjoitus:	14. Päiväys: Allekirjoitus:	15. Päiväys: Allekirjoitus:	16. Päiväys: Allekirjoitus:

Toimenpiteet ennen huoltoa



Varoitus sähköjännitteestä

Älä koske verkkopistokkeeseen, jos kätesi ovat kosteat tai märät.

- Sammuta laite.
- Irrota laite sähköverkosta vetämällä verkkopistoke pistorasiasta. Pidä kiinni pistokkeesta, älä johdosta.



Varoitus sähköjännitteestä

Laitteen avaamisen vaativia toimenpiteitä saavat suorittaa vain valtuutetut ammattiliikkeet ja valmistaja.

Jäähdytysainepiiri



Vaara

Luonnollinen kylmäaine propaani (R290)!

H220 – Erittäin helposti syttyvä kaasu.

H280 – Sisältää paineen alaista kaasua; voi räjähtää kuumennettaessa.

P210 – Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.

P377 – Vuotavasta kaasusta johtuva palo: Ei saa sammuttaa, jollei vuotoa voida pysäyttää turvallisesti.

P410+P403 – Suojaa auringonvalolta. Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

- Jäähdytysainepiiri on huoltovapaa, hermeettisesti suljettu järjestelmä, jonka saa huoltaa ja korjata vain jäähdytys- ja ilmastointitekniikan ammattiliike tai valmistaja.

Laitteen turvamerkinnot ja kyltit


Tarkista säännöllisesti laitteen turvamerkinnot ja kyltit. Uusi lukukelvottomat turvamerkinnot!

Kotelon puhdistus

Puhdista kotelo kostutetulla, pehmeällä ja nukkaamattomalla liinalla. Varmista, että laitteen sisään ei pääse kosteutta. Varmista, että sähköosat eivät pääse kostumaan. Älä käytä liinan kostuttamiseen voimakkaita puhdistusaineita, kuten puhdistussuihkeita, liuotteita, alkoholipitoisia puhdistusaineita tai hankausaineita.

Laitteen sisäosien likaisuuden silmämääräinen tarkistus

1. Irrota ilmansuodatin.
2. Valaise laitteen aukkoja taskulampulla.
3. Tarkista laitteen sisäosien likaisuus.
4. Jos havaitset laitteen sisällä paksun pölykerroksen, anna jäähdytys- ja ilmastointitekniikan ammattiliikkeen tai valmistajan puhdistaa laitteen sisäpuoli.
5. Aseta ilmansuodatin takaisin paikoilleen.




Ilmansuodattimen puhdistus

Huomaa


Varmista, että ilmansuodatin ei ole kulunut tai vaurioitunut. Ilmansuodattimen kulmat ja reunat eivät saa olla muokkautuneita tai pyöristyneitä. Varmista ennen kuin laitat ilmansuodattimen paikoilleen, että se on ehjä ja kuiva!

Ilmansuodatin on puhdistettava, kun se on likainen. Tämä ilmenee esim. vähentyneenä tehona (katso kappale Viat ja häiriöt).


1. Poista ilmansuodatin laitteesta.



2. Puhdista suodatin pehmeällä, nukkaamattomalla ja kevyesti kostutetulla liinalla. Jos suodatin on hyvin likainen, puhdista se lämpimällä vedellä, johon on sekoitettu neutraalia puhdistusainetta.




3. Anna suodattimen kuivua kokonaan. Älä laita märkää suodatinta laitteeseen!
4. Laita ilmansuodatin takaisin laitteeseen.




Kondenssivesisäiliön tyhjentäminen

Kun kondenssivesisäiliö on täynnä tai se on asetettu väärin paikalleen, merkkivalot *Tank Full* (15) ja *Full* (25) palavat. Kompressor ja tuuletin sammuvat.

1. Poista kondenssivesisäiliö laitteesta.




2. Tyhjennä kondenssivesisäiliö viemäriin tai lavuaariin.



3. Huuhtelee säiliö puhtaalla vedellä. Puhdista säiliö säännöllisesti miedolla pesuaineella (ei astianpesuaineella!).

4. Laita kondenssivesisäiliö takaisin laitteeseen.
Varo vaurioittamasta uimuria, kun laitat kondenssivesisäiliötä paikalleen tai poistat sitä.
Varmista, että uimuri on oikeassa kohdassa.
Varmista myös, että kondenssivesisäiliö on asetettu oikein, sillä muuten laite ei käynnisty.



Toimet huollon jälkeen

Kun haluat jatkaa laitteen käyttöä:

- Liitä laite verkkoon työntämällä pistoke pistorasiaan.

Kun et käytä laitetta pitkään aikaan:


- Varastoi laite Kuljetus ja varastointi -luvun mukaisesti.

Tekninen liite

Tekniset tiedot


Parametri	Arvo
Malli	TTK 171 ECO
Enimmäiskuivausteho	52 l / 24 h
Kuivausteho, 30 °C ja suht. kost. 80 %	51 l / 24 h
Ilmamäärä	450 m ³ /h
Toiminta-alue (lämpötila)	5–30 °C
Toiminta-alue (suhteellinen ilmankosteus)	20 % – 90 % suht. kost.
Paine, imupuoli	0,7 MPa
Paine, poistopuoli	3,2 MPa
Sallittu paine enint.	3,2 MPa
Verkkoliitäntä	220–240 V / 50 Hz
Enimmäisottoteho	650 W
Nimellisvirta	2,7 A
Sulake 	T 3,15 A / 250 V AC
Kotelointiluokka	IPX0
Kylmäaine	R290
Kylmäainemäärä	230 g
GWP-kerroin	3
CO ₂ -ekvivalentti	0,00069 t
Vesisäiliö	5,5 l
Äänenpainetaso	52 dB(A)
Mitat (pituus x leveys x korkeus)	525 x 490 x 900 mm
Vähimmäisetäisyys seiniin ja esineisiin	A: ylhäällä 50 cm B: takana 50 cm C: sivuilla 50 cm D: edessä 50 cm
Paino	40 kg

Kytentäkaavio



Varaosien kuvaus ja varaosaluettelo

Huomaa: Varaosien positionumerot poikkeavat ohjeissa käytetyistä rakenneosien positionumeroista.



NO.	SPARE PART	NO.	SPARE PART	NO.	SPARE PART
101	Plastic Water Tray	202	Motor	315	Volute
102	Water Tank	203	PCB Board	316	Hinge
103	Sensor Cover	204	Display Board	317	Big Wheel
104	Sensor Bottom Plate	205	Humidity Sensor	318	Hook
105	Recessed Handle	206	Temperature Sensor	401	Exchanger
106	Pressing Block Cover	207	Compressor Capacitor	402	High Voltage Tube
107	Pressing Block Bottom	208	Motor Capacitor	403	Low Voltage Tube
108	Ø 10 Protective Ring	209	Float	404	Liquid Inlet Tube
109	Ø 30 Protective Ring	210	Magnetic Switch	405	Triplet Filter
110	Hose	301	Side Plate	406	Fill Up Tube
112	Filter	302	Front Plate	407	Capillary
113	Plastic Control Panel	303	Back Plate	408	Discharge Pipe
114	Rubber Pipe Sleeve	304	Base Plate	501	Power Cord
115	Fixed Metal	305B	PCB Box	601	Heat Insulation Sleeve
116	Float Fixing Bracket	305T	PCB Cover	602	Reservoir Foam
117	Rubber cover	306	Water Tank Pallet	603	Sealness Foam
201	Compressor	307	Wheel Axle	604	Water-proof Foam
201A	Overload	308	Transport Handle	605	Air Outlet
201B	Cover	309	Side Bracket	701	M6 Cross Bolt
201C	Crash Pad	310	Bottom Plate	801	PE Foam Package Up
201D	Cover Spacer	311	Locator Card	802	PE Foam Package Down
201E	Spring Washer	312	Locator Card Of Bottom Tank	803	Carton
201F	Nut	313	Capacitor Clip	804	Bottom Of Carton
201G	Nut Spacer	314	Centrifugal Fan	805	Soft Control Panel

Hävittäminen

Hävitä pakkausk materiaalit aina ympäristöä säästävällä tavalla ja voimassa olevien paikallisten määräysten mukaisesti.



Yliviivatun roskatynnyrin symboli tarkoittaa, ettei tätä laitetta eikä sen mahdollisia komponentteja saa sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin (2012/19/EU) ja kansallisten lakien mukaan hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöään lopussa.

Lähellä sijaitseviin keräyspisteisiin voi maksutta palauttaa vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita. Osoitteet saat oman asuinpaikkakuntasi jäteneuvonnasta. Löydät lisätietoa monia EU-maita koskevista muista palautusmahdollisuuksista myös verkkosivuiltamme <https://hub.trotec.com/?id=45090>. Käänny muussa tapauksessa virallisen, omassa asuinmaassasi hyväksytyn käytettyjen laitteiden kierrätysliikkeen puoleen.

Sähkö- ja elektroniikkaromun erillisen keräyksen tarkoituksena on mahdollistaa vanhojen laitteiden kierrätys ja kaikenlainen uusiokäyttö sekä estää laitteiden mahdollisesti sisältämien vaarallisten aineiden haitalliset vaikutukset ympäristölle ja ihmisten terveydelle hävittämisen yhteydessä.

Laitteessa olevan propaani-kylmäaineen hävittäminen on annettava tehtäväksi yritykselle, jolla on asiaankuuluva sertifiointi. Kylmäaine on hävitettävä asianmukaisesti kansallisia lakeja noudattaen (Euroopan jäteluettelo 160504).

Trotec GmbH

Grebbeener Str. 7
52525 Heinsberg
Germany

☎ +49 2452 962-0

☎ +49 2452 962-200

online@trotec.com

www.trotec.com