

SV

BRUKSANVISNING
LUFTAVFUKTARE



Innehållsförteckning

Information om bruksanvisningens användning	2
Säkerhet.....	2
Information om apparaten	5
Transport och lagring.....	7
Montering och idrifttagning	7
Drift	10
Tillbehör som kan beställas.....	13
Fel och störningar.....	13
Underhåll.....	14
Teknisk bilaga	17
Kassering	21

Information om bruksanvisningens användning

Symboler



Fara

Denna symbol visar på fara för liv och lem på grund av extremt lättantändlig gas.



Varning för elektrisk spänning

Denna symbol gör uppmärksam på att det finns risk för liv och hälsa pga. elektrisk spänning.



Varning

Detta signalord betecknar en risk med medelsvår riskgrad som kan leda till döden eller allvarliga personskador om den inte undviks.



Akta

Detta signalord betecknar en risk med låg riskgrad som kan leda till lätta eller mindre personskador om den inte undviks.

Information

Detta signalord betecknar viktig information (t.ex. materiella skador), men ingen risk för liv och lem.



Info

Hänvisningar med denna symbol hjälper dig att snabbt och säkert kunna utföra ditt arbete.



Följ anvisningen

Hänvisningar med denna symbol gör uppmärksam på att bruksanvisningen måste beaktas.

Den aktuella bruksanvisningen och EU-försäkran om överensstämmelse kan du ladda ner från följande länk:



TTK 171 ECO



<https://hub.trotec.com/?id=42377>

Säkerhet

Läs noggrant igenom denna anvisning före idrifttagning/ användning av apparaten och förvara den alltid i uppställningsplatsens/apparatens omedelbara närhet.



Varning

Läs alla säkerhetsföreskrifter och anvisningar.

Att inte iaktta säkerhetsföreskrifter och anvisningar kan orsaka elstötar, brand och/eller allvarliga personskador.

Förvara alla säkerhetsföreskrifter och anvisningar på ett säkert ställe för framtida användning.

Apparaten får användas av barn från 8 år och av personer med begränsad fysisk, sensorisk och mental förmåga, eller av personer utan nödvändiga erfarenheter och kunskaper, om de står under uppsikt och har instruerats om apparatens säkra användning och förstår de faror som är förbundna med detta. Barn får inte leka med enheten. Rengöring och användarunderhåll får inte genomföras av barn utan uppsikt.

- Använd inte apparaten i explosionsfarliga utrymmen eller områden och ställ inte heller upp den där.
- Använd inte apparaten i aggressiva atmosfärer.
- Ställ upp apparaten så att den står upprätt och stadigt på ett horisontalt, stabilt underlag.
- Låt apparaten torka efter en fuktrengröring. Använd den inte i blött tillstånd.
- Driv eller manövrera inte apparaten med fuktiga eller våta händer.
- Utsätt inte apparaten för direkta vattenstrålar.
- Täck inte över apparaten under drift.
- Sätt dig inte på apparaten.
- Apparaten är ingen leksak. Håll barn och djur på avstånd.
- Kontrollera apparaten då och då under driften.
- Kontrollera före varje användning att apparaten, dess tillbehör och anslutningsdelar inte är skadade. Använd inga defekta apparater eller apparatdelar.

- Säkerställ att alla elkablar som befinner sig utanför apparaten skyddas mot skada (t.ex. genom djur). Använd aldrig apparaten vid skador på elkablar eller nätanslutningen!
- Nätanslutningen måste motsvara uppgifterna i den tekniska bilagan.
- Sätt i nätkontakten i ett korrekt säkrat kontaktuttag.
- Välj förlängningar för nätkabeln med hänsyn till apparatens anslutningseffekt, kabellängd och användningsändamål. Rulla ut förlängningskablar helt. Undvik elektrisk överbelastning.
- Använd aldrig apparaten om du upptäcker skador på nätkontakten eller nätkabeln.
Är apparatens nätkabel skadad, måste den bytas ut av tillverkaren eller dess kundtjänst eller någon annan person med liknande kvalifikation, för att undvika risker. Defekta nätkablar utgör en allvarig hälsorisk!
- Dra ut nätkabeln ur kontaktuttaget före underhålls-, skötsel- eller reparationsarbeten, genom att ta i nätkontakten.
- Stäng av apparaten och dra ut nätkabeln från kontaktuttaget när du inte använder apparaten.
- Vid uppställningen av apparaten ska minimiavstånden till väggar och föremål samt lagrings- och driftvillkoren iaktas enligt den tekniska bilagan.
- Säkerställ att luftinsläppet och luftutsläppet är fria.
- Säkerställ att insugningssidan alltid är fri från smuts och lösa föremål.
- Stick aldrig in föremål eller kroppsdelar i apparaten.
- Ta inte bort några säkerhetstecken, klistermärken eller etiketter från apparaten. Håll alla säkerhetstecken, klistermärken och etiketter i läsbart skick.
- Transportera alltid apparaten upprätt och med kondensatbehållaren respektive kondensatbrickan eller dräneringsslangen tomma.
- Töm det uppsamlade kondensvattnet före förvaring eller transport. Drick det inte. Hälsorisk!
- Använd uteslutande original reservdelar för att garantera en störningsfri och säker drift.



Säkerhetsanvisningar för apparater med brännbart kylmedel

- Ställ endast upp apparaten i utrymmen där inga eventuella kylmedelsförluster kan samlas. Ej ventilerade utrymmen där apparaten ska installeras, användas eller lagras, måste vara konstruerade på ett sådant sätt att inga eventuella kylmedelsförluster kan ackumuleras. Därmed undviks risk för brand och explosioner som kan uppstå genom att kylmedlet antänds pga. elugnar, spisar eller andra tändkällor.
- Ställ endast upp apparaten i utrymmen där inga permanenta tändkällor (t.ex. öppen låga, tillkopplad gasapparat eller elvärmare) finns.
- Observera att kylmedlet är luktfritt.
- Installera alltid apparaten i överensstämmelse med nationella installationsbestämmelser.
- Beakta lokala föreskrifter.
- Beakta nationella föreskrifter för gasinstallationer.
- Installera, hantera och lagra endast apparaten i ett utrymme med en yta på över 12 m².
- Förvara apparaten på ett sådant sätt att inga mekaniska skador kan uppstå.
- R290 är ett kylmedel som motsvarar de europeiska miljöskyddsföreskrifterna. Kylkretsens delar får inte perforeras.
- Beakta den maximala påfyllningsmängden för kylmedlet i den tekniska informationen.
- Bränn inte och borra inte.
- Inga andra medel än de som rekommenderas av tillverkaren får användas för att påskynda avfrosthingsprocessen.
- Alla personer som arbetar med kylmedelskretsloppet måste kunna uppvisa ett yrkesutbildningsbevis utfärdat av ett ställe ackrediterat av industrin, som påvisar deras kompetens gällande säker hantering av kylmedel med ledning av ett inom industrin känt förfarande.
- Servicearbeten får endast utföras enligt tillverkarens anvisningar. Krävs hjälp av ytterligare personer för underhålls- och reparationsarbeten, måste arbetet ständigt övervakas av den person som är utbildad för hanteringen av brännbara kylmedel.
- Hela kylmedelskretsloppet är ett underhållsfritt, hermetiskt slutet system och får endast underhållas och repareras av specialföretag för kyl- och klimatteknik eller av tillverkaren.

Ändamålsenlig användning

Använd apparaten uteslutande för att torka och avfukta rumsluften och följ alltid alla tekniska data.

Till ändamålsenlig användning hör:

- Avfuktning och torkning av:
 - Byggnadsstommar
 - Utrymmen t.ex. efter en vattenskada (vattenskadesanering)
- Permanent torrhållning av:
 - lager, arkiv, laboratorier, garage
 - sommarstugor
 - omklädnadsrum etc.

En användning av apparaten utöver den ändamålsenliga användningen gäller som felanvändning.

Förutsebar felanvändning

- Ställ inte upp apparaten på ett fuktigt resp. översvämmat underlag, t.ex. nära golvbrunnar.
- Lägg inte föremål, t.ex. kläder, på tork på apparaten.
- Använd inte apparaten utomhus.
- Använd inte apparaten i närheten av simbassänger, badkar och duschar.
- Doppa aldrig apparaten i vatten.
- Egenmäktiga konstruktionsändringar samt till- eller ombyggnationer på apparaten är inte tillåtna.

Personalkvalifikation

Personer som använder denna apparat måste:

- känna till farorna som uppstår vid arbeten med elektriska apparater i fuktiga miljöer.
- ha läst och förstått bruksanvisningen, särskilt kapitel Säkerhet.

Underhållsarbeten som kräver att huset öppnas, får endast utföras av specialistföretag för kyl- och klimatteknik eller av tillverkaren.

Säkerhetstecken och skyltar på apparaten.

Information

Ta inte bort några säkerhetssymboler, dekaler eller etiketter från apparaten. Håll alla säkerhetssymboler, dekaler och etiketter i läsbart skick.

Följande säkerhetstecken och skyltar är uppsatta på apparaten:

WARNING • WARNUNG • ATTENTION

DE Das Gerät muss in einem Raum mit einer Grundfläche größer als 12 m² aufgestellt, betrieben und gelagert werden.

EN Appliance shall be installed, operated and stored in a room with floor area larger than 12 m².

FR L'appareil doit être installé, utilisé et entreposé dans une pièce avec une surface supérieure à 12 m².



Följande information finns på apparaten på tyska, engelska och franska:

WARNING

Apparaten får bara ställas upp, användas och förvaras i ett utrymme större än 12 m².



Följ anvisningen

Denna symbol gör uppmärksam på att bruksanvisningen måste beaktas.



Följ reparationsanvisningen

Avfallshanterings-, underhålls- och reparationsarbeten på kylkretsloppet får endast utföras enligt tillverkarens anvisningar och av personer med yrkesutbildningsbevis. Reparationsanvisningen kan erhållas från tillverkaren på förfrågan.

Restrisker



Fara

Naturligt kylmedel propan (R290)!

H220 – Extremt tändbar gas.

H280 – Innehåller gas under tryck; kan explodera vid uppvärmning.

P210 – Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rök inte.

P377 – Läckande gas som brinner: Försök inte släcka branden om inte läckan kan stoppas på ett säkert sätt.

P410+P403 – Skyddas från solljus. Förvaras på väl ventilerad plats.



Varning för elektrisk spänning

Arbeten på elektriska komponenter får endast genomföras av ett specialistföretag med behörighet.



Varning för elektrisk spänning

Risk för elektriska stötar!

Apparaten har inget vattenskydd.

Risk för elektriska stötar!

Använd aldrig apparaten i utrymmen där droppvatten, sprutvatten eller rinnande vatten kan komma in i apparaten och doppa aldrig ner den i vatten!



Varning för elektrisk spänning

Ta ut nätkontakten ur kontaktuttaget innan arbeten påbörjas på apparaten!

Ta inte i nätkontakten med fuktiga eller blöta händer.

Dra ut nätkabeln ur kontaktuttaget genom att hålla i nätkontakten.



Varning

Det kan utgå faror från denna apparat om personer som inte undervisats använder den på ett felaktigt eller icke ändamålsenligt sätt! Beakta personalkvalifikationerna!



Varning

Apparaten är inte en leksak och får inte hamna i barns händer.



Varning

Risk för kvävning!

Låt inte förpackningsmaterialet ligga framme på ett oaksamt sätt. Det kan utgöra en farlig leksak för barn.

Information

Använd inte apparaten utan luftfilter på luftinsläppet! Utan luftfilter blir insidan av apparaten kraftigt nedsmutsad. Det kan reducera effekten och leda till skador på apparaten.

Beteende i nödsituationer

1. Stäng av apparaten.
2. Bryt spänningen till apparaten genom att dra ur nätkontakten ur eluttaget. Ta inte i stickkontakten eller kabeln.
3. Anslut inte en defekt apparat till nätanslutningen igen.

Information om apparaten

Beskrivning av apparaten

Med hjälp av kondensationsprincipen sörjer apparaten för en automatisk luftavfuktning av rum.

Fläkten suger in den fuktiga rumsluften genom luftinträdet via luftfiltret, förångaren och den bakomliggande kondensorn. I den kalla förångaren kyls rumsluften ner ända till under daggpunkten. Vattenångan som finns i luften avsätter sig som kondens resp. frost på förångarlamellerna. Den avfuktade, nedkylda luften värms upp lätt och blåses ut igen vid kondensorn. Den torra luften som behandlats på detta sätt blandas åter med rumsluften. På grund av den ständiga rumsluftcirkulationen genom apparaten reduceras luftfuktigheten i uppställningsrummet.

Beroende av lufttemperaturen och den relativa luftfuktigheten droppar det kondenserade vattnet hela tiden eller endast under de periodiska avfrostningsfaserna genom den integrerade utgångsmuffen in i kondensbehållaren som befinner sig nedanför. För att kunna mäta nivån är den utrustad med en flottör.

Apparaten har en automatisk avfrostningsfunktion.

Avfrostningen sker på elektronisk väg via luftcirkulation.

När kondensbehållarens maximala fyllnivå uppnås eller om kondensbehållaren inte är korrekt isatt, lyser behållarens kontrollampa (se kapitel Manövrering). Kompressorn och fläkten stängs av. Kondensbehållarens kontrollampa slocknar först när den tömda behållaren sätts tillbaka.

Som tillval kan det kondenserade vattnet avledas via kondensanslutningen med en slang.

Dessutom kan en luftslanganslutning (tillval) för punktvis utblåsning av torr luft eller för torkning av hållrum användas.


Apparaten möjliggör en sänkning av den relativa luftfuktigheten till ca 30 %.

På grund av värmestrålningen som utvecklas i drift kan rumstemperaturen stiga något.



Dessutom kan apparaten automatiskt startas och stängas av med tidsfördröjning. Antalet timmar kan ställas in (mellan 1 h och 24 h) i steg om 1 h.

Apparaten har inget vattenskydd (IPX0).

Bild på apparaten



Nr	Beteckning
1	Transporthandtag
2	Manöverelement
3	Fördjupat handtag
4	Transporthjul
5	Genomföring kondensstämningsslang
6	Luftutträde
7	Kondensbehållare
8	Luftslitsar
9	Nätkabelhållare
10	Fot
11	Luftinträde med luftfilter



Transport och lagring

Information

Apparaten kan skadas om den förvaras eller transporteras osakskunnigt.
läkta informationen om apparatens transport och förvaring.


Transport

Observera att det eventuellt finns extra transportföreskrifter för apparater med brännbart kylmedel. Utrustningens anordning eller det maximala antalet apparatdelar som får transporteras tillsammans framgår av gällande transportföreskrifter.

För en lättare transport är apparaten försedd med ett transporthandtag och transporthjul.

Beakta följande information **före** varje transport:

- Stäng av apparaten.
- Bryt spänningen till apparaten genom att dra ur nätkontakten ur eluttaget. Ta inte i stickkontakten eller kabeln.
- Töm ut det kvarvarande kondensvattnet ur apparaten och kondensstämningsslangen (se kapitel Underhåll).
- Använd inte nätkabeln för att dra ur kontakten.



- Apparaten får endast rullas på stabila och släta ytor.

Beakta följande information **efter** varje transport:

- Ställ apparaten upprätt efter transporten.

Lagring

Beakta följande information **före** förvaringen:

- Töm ut det kvarvarande kondensvattnet ur apparaten och kondensstämningsslangen (se kapitel Underhåll).
- Bryt spänningen till apparaten genom att dra ur nätkontakten ur eluttaget. Ta inte i stickkontakten eller kabeln.

Följ följande förvaringsvillkor när apparaten inte används:

- Ställ endast upp apparaten i utrymmen där inga tändkällor (t.ex. öppen låga, tillkopplad gasapparat eller elvärmare) finns.
- Lagra apparaten torrt och skyddat mot frost och hetta
- Lagra apparaten i upprätt position på en plats, skyddad mot damm och direkt solljus
- Skydda den eventuellt med ett skydd mot att damm kan komma in.
- Ställ inte några andra apparater eller föremål på apparaten, för att undvika att den skadas.

Montering och idrifttagning

Leveransomfattning

- 1 x apparat
- 1 x transporthandtag
- 2 x fötter
- 2 x transporthjul
- 1 x kondensstämningsslang, längd: 2 m, diameter: 11 mm
- 12 x skruvar
- 4 x muttrar
- 8 x underläggsbrickor
- 1 x anvisning

Packa upp apparaten

1. Öppna kartongen och ta ut apparaten.
2. Ta bort hela förpackningen från apparaten.
3. Rulla ut nätkabeln helt. Försäkra dig om att nätkabeln inte är skadad och skada den inte när den rullas ut.



Montering

Använd ett verktyg som är lämpligt för arbetet.

Montera fötterna.

Före den första idrifttagningen måste fötterna monteras på apparaten. Gör så här:

1. Lägg apparaten på framsidan.
2. Montera de båda fötterna (10) på apparatens sidor med vardera två skruvar. Fötterna måste skjuta ut över apparatens undersida.




3. Montera därefter transporthjulen.

Montera transporthjulen

Före den första idrifttagningen måste transporthjulen och axeln monteras på apparaten. Gör så här:

✓ Apparaten ligger på framsidan.

1. Sätt på en underläggsbricka (12) på axeln (13).
2. Placera ett transporthjul (4) framför underläggsbrickan.
3. Placera ytterligare en mellanläggsbricka (12) framför transporthjulet (4).
4. Säkra transporthjulet (4) med en mutter (14) på axeln.




5. Upprepa proceduren på axelns andra sida.
6. Ställ upp apparaten efter transporthjulens och fötternas montering så att den står upprätt.

Montera transporthandtaget

Före den första idrifttagningen måste transporthandtaget monteras på apparaten. Gör så här:


1. Montera transporthandtaget (1) med två skruvar på de båda fötterna (10).




Ansluta lufttransportslangen (tillval)

Anslut slangadaptorn som kan erhållas som tillval och luftslangen för punktvis utblåsning av torr luft eller för torkning av hålrum (se Tillbehör som kan efterbeställas).

1. Skjut in slangadaptorn i luftutsläppets (6) skenor.




2. Anslut lufttransportslangen.



Idrifttagning

Kontrollera vid uppställningen av apparaten att de lägsta avstånden från väggar och föremål iaktas enligt kapitel Teknisk bilaga.




- Kontrollera nätkabelns tillstånd innan du tar apparaten i drift igen. Om du är osäker på om tillståndet är felfritt, kontakta kundtjänst.
- Ställ endast upp apparaten i utrymmen där inga eventuella kylmedelsförluster kan samlas.
- Ställ endast upp apparaten i utrymmen där inga permanenta tändkällor (t.ex. öppen låga, tillkopplad gasapparat eller elvärmare) finns.
- Ställ upp apparaten så att den står upprätt och stadigt på ett horisontalt, stabilt underlag.
- Undvik att snubbelställen uppstår när nätkabeln eller andra elektriska kablar dras, särskilt om apparaten ställs upp mitt i rummet. Använd kabelbryggor.
- Säkerställ att kabelförlängningarna är helt utrullade.
- Håll ett tillräckligt stort avstånd till värmekällor när apparaten ställs upp.
- Kontrollera att gardiner eller andra föremål inte förhindrar luftströmningen.

Sätta i luftfilter

Information


Använd inte apparaten utan luftfilter på luftinsläppet! Utan luftfilter blir insidan av apparaten kraftigt nedsmutsad. Det kan reducera effekten och leda till skador på apparaten.

- Kontrollera före starten att luftfiltret har installerats.



Sätta i kondensbehållaren

- Kontrollera att flottören i kondensbehållaren sitter riktigt.
- Kontrollera att kondensbehållaren är tom och sitter riktigt.




Drift

Information:

- Undvik öppna dörrar och fönster.
- När apparaten är påsatt arbetar den helautomatiskt.
- Kompressorn startar efter ca 3 sekunder.
- Fläkten går kontinuerligt i avfuktningssdrift även efter att det inställda börvärdet har uppnåtts, ända tills apparaten stängs av.

Manöverelement



Nr	Beteckning	Betydelse
15	LED <i>Tank Full</i>	Visar att kondensbehållaren är full eller inte riktigt isatt
16	Knappen <i>Continuous</i>	Väljarknapp för drifttyp <i>Permanentdrift</i>
17	Knappen <i>Minus</i>	Minska önskad relativ luftfuktighet i rummet (20 % till 90 % i steg om 5 %) Minska värdet i steg om 1h (1 h till 24 h) vid timerens programmering
18	Segmentvisning	Visning av aktuell luftfuktighet i rummet Visar önskad luftfuktighet i rummet Visning av antalet timmar under programmering av timeren
19	Knappen <i>Plus</i>	Öka önskad relativ luftfuktighet i rummet (20 % till 90 % i steg om 5 %) Öka värdet i steg om 1h (1 h till 24 h) vid timerens programmering
20	Knappen <i>Timer</i>	Aktivera resp. avaktivera timerfunktionen för <i>Automatisk start</i> Aktivera resp. avaktivera timerfunktionen för <i>Automatisk avstängning</i>
21	Knappen <i>Standby</i>	Slå på apparaten eller växla till standbyläge
22	LED <i>Timer</i>	Lyser vid aktiverad timer för automatisk till-/frånkoppling
23	LED <i>Defrost</i>	Visas under pågående automatisk avisning
24	LED <i>Continuous</i>	Lyser i drifttyp <i>Permanentdrift</i>
25	LED <i>Full</i>	Visar att kondensbehållaren är full eller inte riktigt isatt



Varning för elektrisk spänning

Risk för elektriska stötar!

Apparaten har inget vattenskydd.

Risk för elektriska stötar!

Använd aldrig apparaten i utrymmen där droppvatten, sprutvatten eller rinnande vatten kan komma in i apparaten och doppa aldrig ner den i vatten!

Sätta på apparaten

Efter att apparaten har ställts upp enligt kapitel "Montering och idrifttagning" och är klar för drift, kan du starta den.

1. Tryck på knappen *Standby* (21).
⇒ Apparaten startar med avfuktningen i permanentdrift.
2. Tryck på knappen *Standby* (21) igen.
⇒ Kompressorn stängs av.
⇒ På displayen visas symbolen - -.
⇒ Apparaten växlar till standbyläge.
⇒ Fläkten fortsätter att gå i ca en minut och stängs sedan av.

Permanentdrift

Apparaten avfuktar luften kontinuerligt och oberoende av den relativa luftfuktigheten i rummet.

Önskad relativ luftfuktighet i rummet kan inte ställas in i denna drifttyp.

1. Tryck på knappen *Continuous* (16).
⇒ LED-lampan *Continuous* (24) lyser.
⇒ I segmentvisningen (18) visas den aktuella relativa luftfuktigheten i rummet.
⇒ Drifttyp *Permanentdrift* har valts.



Info

I permanentdrift kan en kondensstömningsslang anslutas för att kontinuerligt avleda kondensvattnet.

Inställning av önskad relativ luftfuktighet i rummet

Önskad relativ luftfuktighet i rummet kan förväljas.

1. Tryck på knappen *Continuous* (16), för att avaktivera permanentdriften.
⇒ LED-lampan *Continuous* (24) slocknar.
2. Tryck flera gånger på knappen *Minus* (17) resp. *Plus* (19) för att ställa in önskad relativ luftfuktighet i rummet. En signalton ljuder efter varje tryck på knappen. Du kan även hålla respektive knapp intryckt för att ställa in önskad relativ luftfuktighet i rummet. Inställningsområdet ligger mellan 20 % och 90 % i steg om 5 %.
⇒ Önskad relativ luftfuktighet visas i ca 5 sekunder i segmentvisningen (18).

Apparaten går tills önskad relativ luftfuktighet i rummet uppnås. Överskrider den önskade relativa luftfuktigheten i rummet sätts kompressorn och fläkten på igen.

Ställa in timern

Timern har två funktionssätt:

- Automatisk start efter förinställt antal timmar.
- Automatisk avstängning efter ett förinställt antal timmar.

Funktionen kan ställas in i alla drifttyper och i standbyläge.

Antalet timmar kan ställas in i steg om 1 h (1 h till 24 h).

Information

Låt inte apparaten gå utan uppsyn i ett fritt tillgängligt utrymme när timern är aktiv.

Memory-funktion

Efter ett strömavbrott under pågående drift, startar apparaten automatiskt igen. De valda inställningarna har sparats.

Auto-Stopp-funktion

När vattenbehållaren är full, inte riktigt isatt eller den relativa luftfuktigheten i rummet har uppnåtts, stoppar apparaten automatiskt.


Drift med slang vid kondensanslutningen

För längre användning eller avfuktning utan uppsyn bör kondensstömningsslangen som följer med leveransen anslutas till apparaten.


✓ Slangen som ingår i leveransen är förberedd.

✓ Apparaten är avstängd.


1. Öppna luftinläppet (11).
2. Ta ut vattenbehållaren ur apparaten.



3. Skjut kondensstömningsslangen genom genomföringen kondensstömningsslang (5) och skjut den ena slangändan på slanganslutningen.



4. Sätt i vattenbehållaren i apparaten igen och stäng luftinsläppet (11).



5. För den andra slangändan till ett lämpligt avlopp (t.ex. golvvbrunn eller en tillräckligt stor uppsamlingsbehållare). Observera att slangens inte får krökas för snävt.

Ta bort slangens och stäng slanganslutningen igen med pluggen, när du vill fånga upp kondensvattnet via kondensbehållaren igen. Låt slangens torka innan den förvaras. Slangens kan anslutas för permanent drift i alla drifttyper.

Automatisk avisning

Vid låga omgivningstemperaturer kan förångaren isas ner under avfuktningen. Apparaten genomför då en automatisk avisning. Under avfrostningsfasen avbryts avfuktningen en kort tid. Fläkten fortsätter att gå.

LED *Defrost* (23) lyser.

Tidslängden för avisningen kan variera. Stäng **inte** av apparaten under den automatiska avisningen. Dra **inte** ut nätkontakten ur kontaktuttaget.

Automatisk start

✓ Apparaten är avstängd.

1. Tryck på knappen *Timer* (20).

⇒ LED *Timer* (22) lyser.

2. Ställ in önskat antal timmar med knapparna *Minus* (17) och *Plus* (19).

⇒ Antalet timmar visas i 5 sekunder i segmentvisningen (18).

⇒ Timern har ställts in på önskat antal timmar.

⇒ Apparaten sätts på efter den angivna tiden.

Information om automatisk start:

- En separering från spänningsförsörjningen tar bort inställningarna för den automatiska starten.
- Apparatsens manuella start avaktiverar den automatiska starten.
- Väljer du **0** för antalet timmar, är timern avstängd.

Automatisk avstängning

✓ Apparaten är påslagen.

1. Tryck på knappen *Timer* (22).

⇒ LED *Timer* (22) lyser.

2. Ställ in önskat antal timmar med knapparna *Minus* (17) och *Plus* (19).

⇒ Antalet timmar visas i ca 5 sekunder i segmentvisningen (18).

⇒ Timern har ställts in på önskat antal timmar.

⇒ Apparaten stängs av efter den angivna tiden.

Information om automatisk avstängning:

- Med ett tryck på knappen *Standby* (21) avaktiveras den automatiska avstängningen.

Temperaturindikator

Förutom luftfuktigheten i rummet kan även den aktuella rumstemperaturen visas i segmentvisningen (18). Gör så här:

1. Tryck på knappen *Timer* (20) i 5 sekunder.

⇒ Aktuell rumstemperatur visas i segmentvisningen (18).

2. Vänta i 10 sekunder.

⇒ Den aktuella relativa luftfuktigheten i rummet visas i segmentvisningen (18).

Urdrifftagning



Varning för elektrisk spänning

Ta inte på nätkontakten med fuktiga eller våta händer.

- Tryck på knappen *Standby* (21) för att försätta apparaten i standbyläge.
- Bryt spänningen till apparaten genom att dra ur nätkontakten ur eluttaget. Ta inte i stickkontakten eller kabeln.
- Avlägsna eventuellt kondensstömningsslangen liksom resterande vätska i den.
- Töm kondensatbehållaren eller kondensatbehållaren vid behov.
- Rengör apparaten enligt kapitel Underhåll.
- Förvara apparaten enligt kapitel Transport och förvaring.

Tillbehör som kan beställas



Varning

Använd endast tillbehör och tillsatsaggregat som anges i denna bruksanvisning.

Användningen av andra insatsverktyg eller andra tillbehörskomponenter än vad som rekommenderas i bruksanvisningen kan leda till personskador.

Beteckning	Artikelnummer
Luftfilter (filterduk)	7 710 000 826
Kondenspump extern	6 100 003 020
Slangadapter TTK 171 ECO	7 331 001 160
Lufttransportslang	6 100 001 125

Fel och störningar

Apparaten har under produktionen flera gånger kontrollerats avseende felfri funktion. Om det ändå skulle förekomma funktionsstörningar måste apparaten kontrolleras enligt följande lista.

Information

Vänta i minst 3 minuter efter alla underhålls- och reparationsarbeten. Starta inte apparaten igen förrän då.

Apparaten startar inte:

- Kontrollera nätanslutningen.
- Kontrollera nätkabeln och nätkontakten avseende skador.
- Kontrollera nätsäkringens på plats.
- Kontrollera fyllnivån i kondensbehållaren och töm den vid behov. LED-lamporna *Tank Full* (15) och *Full* (25) får inte lysa.
- Kontrollera att kondensbehållaren sitter riktigt.

- Kontrollera rumstemperaturen. Beakta det tillåtna arbetsområdet för apparaten enligt den tekniska informationen.

Apparaten är igång men det sker ingen kondensbildning:

- Kontrollera att kondensstömningsslangen sitter riktigt.
- Kontrollera flottören i kondensbehållaren avseende smuts. Vid behov måste kondensbehållaren rengöras. Flottören måste vara rörlig.
- Kontrollera rumstemperaturen. Beakta det tillåtna arbetsområdet för apparaten enligt den tekniska informationen.
- Säkerställ att den relativa luftfuktigheten i rummet motsvarar den tekniska informationen.
- Kontrollera luftfiltret avseende smuts. Vid behov måste luftfiltret rengöras resp. bytas ut.
- Kontrollera kondensatorn utifrån avseende smuts (se kapitel Underhåll). Låt en smutsig kondensator rengöras av ett specialistföretag eller tillverkaren.
- Vid användning av kondenspumpen: Kontrollera kondensbehållaren och slangarna avseende smuts.

Apparaten låter mycket resp. vibrerar:

- Kontrollera att apparaten står upprätt och stabilt.

Kondensvatten rinner ut:

- Kontrollera apparaten med avseende på otätheter.

Kompressorn startar inte:

- Kontrollera rumstemperaturen. Beakta det tillåtna arbetsområdet för apparaten enligt den tekniska informationen.
- Säkerställ att den relativa luftfuktigheten i rummet motsvarar den tekniska informationen.
- Kontrollera om kompressorns överhettningsskydd har utlösts. Bryt strömmen till apparaten och låt den svalna i ca 10 minuter innan du ansluter den till strömnätet igen.
- Apparaten genomför då en automatisk avisning. Under den automatiska avisningen sker ingen avfuktning.

Apparaten är mycket varm, låter mycket eller har försämrad effekt:

- Kontrollera luftinsläppet och luftfiltret avseende smuts. Avlägsna yttre smuts.
- Kontrollera apparatens utsida med avseende på smuts (se kapitel Underhåll). Låt ett specialistföretag för kyl- och klimat teknik eller tillverkaren rengöra insidan av apparaten om den är smutsig.

Apparaten fungerar inte felfritt efter kontrollerna:

Kontakta kundservice. Lämna in apparaten för reparation till ett specialistföretag för kyl- och klimat teknik eller till tillverkaren.

Underhåll

Underhållsintervaller

Underhålls- och skötselintervall	före varje idrifttagning	vid behov	minst varannan vecka	minst var 4:e vecka	minst var 6:e månad	minst en gång om året
Kontrollera luftinsläpp och luftutsläpp med avseende på smuts och främmande föremål och rengör vid behov	X			X		
Utvändig rengöring		X				X
Visuell kontroll av apparatens insida avseende smuts		X				X
Kontrollera luftfiltret avseende smuts och främmande föremål och rengör resp. byt ut vid behov	X		X			
Byt ut luftfilter					X	
Kontrollera avseende skador	X					
Kontrollera fästsruvar		X				X
Provkörning						X
Töm och rengör kondensbehållaren och/eller tömningsslangen		X				

Underhålls- och skötselprotokoll

Apparattyp:

Apparatnr:

Underhålls- och skötselintervall	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Kontrollera luftinsläpp och luftutsläpp med avseende på smuts och främmande föremål och rengör vid behov																
Kontrollera luftfiltret avseende smuts och främmande föremål och rengör resp. byt ut vid behov																
Utvändig rengöring																
Visuell kontroll av apparatens insida avseende smuts																
Byt ut luftfilter																
Kontrollera fästsruvar																
Provkörning																
Töm och rengör kondensbehållaren och/eller tömningsslangen																
Anmärkningar																

1. Datum:	2. Datum:	3. Datum:	4. Datum:
Underskrift:	Underskrift:	Underskrift:	Underskrift:
5. Datum:	6. Datum:	7. Datum:	8. Datum:
Underskrift:	Underskrift:	Underskrift:	Underskrift:
9. Datum:	10. Datum:	11. Datum:	12. Datum:
Underskrift:	Underskrift:	Underskrift:	Underskrift:
13. Datum:	14. Datum:	15. Datum:	16. Datum:
Underskrift:	Underskrift:	Underskrift:	Underskrift:

Arbeten innan underhåll påbörjas



Varning för elektrisk spänning

Ta inte på nätkontakten med fuktiga eller våta händer.

- Stäng av apparaten.
- Bryt spänningen till apparaten genom att dra ur nätkontakten ur eluttaget. Ta inte i stickkontakten eller kabeln.



Varning för elektrisk spänning

Arbeten som kräver att apparaten öppnas får endast utföras av auktoriserat specialistföretag eller av tillverkaren.

Kylmedelskretslopp



Fara

Naturligt kylmedel propan (R290)!

H220 – Extremt tändbar gas.

H280 – Innehåller gas under tryck; kan explodera vid uppvärmning.

P210 – Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rök inte.

P377 – Läckande gas som brinner: Försök inte släcka branden om inte läckan kan stoppas på ett säkert sätt.

P410+P403 – Skyddas från solljus. Förvaras på väl ventilerad plats.

- Hela kylmedelskretsloppet är ett underhållsfritt, hermetiskt slutet system och får endast underhållas och repareras av specialistföretag för kyl- och klimatteknik eller av tillverkaren.

Säkerhetstecken och skyltar på apparaten.


Kontrollera regelbundet säkerhetstecken och skyltar på apparaten. Byt ut säkerhetstecken som blivit oläsliga!

Rengöring av huset

Rengör huset med en fuktig, mjuk och luddfri trasa. Se till att det inte tränger in fukt i huset. Försäkra dig om att elektriska komponenter inte kan komma i kontakt med fukt. Använd inga aggressiva rengöringsmedel som t.ex. rengöringssprayer, lösningsmedel, alkoholhaltiga rengöringsmedel eller skurmedel för att fukta trasan.

Visuell kontroll av apparatens insida avseende smuts

1. Ta bort luftfiltret.
2. Lys med en ficklampa i öppningarna på apparaten.
3. Kontrollera insidan av apparaten avseende smuts.
4. Om du upptäcker ett tjockt lager damm, låt ett specialistföretag för kyl- och klimatteknik eller tillverkaren rengöra apparaten på insidan.
5. Sätt tillbaka luftfiltret.




Rengöra luftfiltret

Information


Säkerställ att luftfiltret varken är utslitet eller skadat. Hörn och kanter på luftfiltret får inte vara deformerade eller avrundade. Försäkra dig om att luftfiltret är oskadat och torrt innan det sätts i igen!

Luftfiltret måste rengöras så snart det är smutsigt. Detta visar sig t.ex. genom en minskad effekt (se kapitel Fel och störningar).


1. Ta ut luftfiltret ur apparaten.



2. Rengör filtret med en mjuk, luddfri, lätt fuktad trasa. Skulle filtret vara kraftigt nedsmutsat, rengör det med varmt vatten, blandat med ett neutralt rengöringsmedel.




3. Låt filtret torka helt. Sätt aldrig i ett vått filter i apparaten!
4. Sätt i luftfiltret igen i apparaten.




Tömma kondensbehållaren

När kondensbehållaren är full eller inte riktigt isatt, lyser LED-lamporna *Tank Full* (15) och *Full* (25). Kompressorn och fläkten stängs av.

1. Ta ut kondensbehållaren ur apparaten.




2. Töm kondensbehållaren i ett avlopp eller en diskho.



3. Rengör behållaren med rent vatten. Rengör behållaren regelbundet med ett mildt rengöringsmedel (inget diskmedel!).

4. Sätt i kondensbehållaren i apparaten igen.
Skada inte flottören när kondensbehållaren sätts i och tas ut.
Försäkra dig om att flottören är riktigt positionerad.
Försäkra dig om att kondensbehållaren är korrekt isatt, annars kan apparaten inte sättas på igen.



Åtgärder efter underhållsarbetet

Vill du använda apparaten igen:

- Anslut apparaten igen genom att sätta i nätkontakten i kontaktuttaget.

Ska du inte använda apparaten en längre tid:


- Förvara apparaten enligt kapitel Transport och förvaring.

Teknisk bilaga

Teknisk information


Parameter	Värde
Modell	TTK 171 ECO
Avfuktningseffekt, max.	52 l / 24 h
Avfuktningseffekt @ 30 °C och 80 % RF	51 l / 24 h
Luftmängd	450 m ³ /h
Arbetsområde (temperatur)	5 °C till 30 °C
Arbetsområde (relativ luftfuktighet)	20 % till 90 % RF
Tryck sug sida	0,7 MPa
Tryck utträdessidan	3,2 MPa
Tillåtet max. tryck	3,2 MPa
Nätanslutning	220 – 240 V / 50 Hz
Effektförbrukning max.	650 W
Märkström	2,7 A
Säkring 	T 3,15 A / 250 V AC
Skyddsklass	IPX0
Kylmedel	R290
Kylmedelsmängd	230 g
GWP faktor	3
CO ₂ -ekvivalent	0,00069 t
Vattenbehållare	5,5 l
Ljudtrycksnivå	52 dB(A)
Mått (längd x bredd x höjd)	525 x 490 x 900 mm
Lägsta avstånd från väggar och föremål	A: uppe 50 cm B: bak 50 cm C: i sidled 50 cm D: fram 50 cm
Vikt	40 kg

Kopplingsschema



Reservdelsöversikt och reservdelslista

Information: Reservdelarnas positionsnummer skiljer sig från de positionsnummer för komponenter som förekommer i bruksanvisningen.



NO.	SPARE PART	NO.	SPARE PART	NO.	SPARE PART
101	Plastic Water Tray	202	Motor	315	Volute
102	Water Tank	203	PCB Board	316	Hinge
103	Sensor Cover	204	Display Board	317	Big Wheel
104	Sensor Bottom Plate	205	Humidity Sensor	318	Hook
105	Recessed Handle	206	Temperature Sensor	401	Exchanger
106	Pressing Block Cover	207	Compressor Capacitor	402	High Voltage Tube
107	Pressing Block Bottom	208	Motor Capacitor	403	Low Voltage Tube
108	Ø 10 Protective Ring	209	Float	404	Liquid Inlet Tube
109	Ø 30 Protective Ring	210	Magnetic Switch	405	Triplet Filter
110	Hose	301	Side Plate	406	Fill Up Tube
112	Filter	302	Front Plate	407	Capillary
113	Plastic Control Panel	303	Back Plate	408	Discharge Pipe
114	Rubber Pipe Sleeve	304	Base Plate	501	Power Cord
115	Fixed Metal	305B	PCB Box	601	Heat Insulation Sleeve
116	Float Fixing Bracket	305T	PCB Cover	602	Reservoir Foam
117	Rubber cover	306	Water Tank Pallet	603	Sealness Foam
201	Compressor	307	Wheel Axle	604	Water-proof Foam
201A	Overload	308	Transport Handle	605	Air Outlet
201B	Cover	309	Side Bracket	701	M6 Cross Bolt
201C	Crash Pad	310	Bottom Plate	801	PE Foam Package Up
201D	Cover Spacer	311	Locator Card	802	PE Foam Package Down
201E	Spring Washer	312	Locator Card Of Bottom Tank	803	Carton
201F	Nut	313	Capacitor Clip	804	Bottom Of Carton
201G	Nut Spacer	314	Centrifugal Fan	805	Soft Control Panel

Kassering

Avfallshantera alltid förpackningsmaterial miljövänligt och enligt gällande lokala bestämmelser för avfallshantering.



Symbolen med en överstruken soptunna innebär att denna produkt och eventuellt tillhörande komponenter enligt direktiv (2012/19/EU) om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter och enligt nationella lagar, inte får kasseras i hushållssoporna.

För kostnadsfri återlämning finns lokala uppsamlingsplatser för uttjänt elektrisk eller elektronisk utrustning. Adresserna finns att få hos de lokala myndigheterna. I många EU-länder kan du få mer information om återlämningsmöjligheterna på vår webbsida <https://hub.trotec.com/?id=45090>. Kontakta annars ett officiellt återvinningsföretag för uttjänta apparater som är auktoriserat i ditt land.

Genom den separata uppsamlingen av avfall av elektrisk och elektronisk utrustning, ska återanvändning, materialåtervinning resp. andra former av återvinning av avfallsutrustning såväl som negativa följder på miljön och människors hälsa vid kassering av eventuella farliga ämnen i utrustningen, undvikas.

Kassera kylmedlet propan, som finns i apparaten, från företag med motsvarande certifiering på korrekt sätt i enlighet med nationella lagar (europeiska avfallstypkatalogen 160504).

Trotec GmbH

Grebbeener Str. 7
52525 Heinsberg
Germany

☎ +49 2452 962-0

☎ +49 2452 962-200

online@trotec.com

www.trotec.com